

GUIDE TECHNIQUE

MEZZO



PROFILS ET ACCESSOIRES



Latte
FDI821

Moka
FDI820

Earl Grey
FDI939



POUR 1M² :

Quantité de lames :
3 lames

Nombre de vis :
18 vis (1 boîte = 11 m²)

**PAREMENT MURAL
EN BOIS COMPOSITE**
24 x 178mm / 2m20

VIS INOX BARDAGE MEZZO

4.2x32mm | 200pcs
+ embout Tx 20
FDI940

OUTILLAGE

Le parement mural MEZZO se découpe comme du bois.
Une scie radiale à denture fine est nécessaire pour une découpe propre. Les lames peuvent être livrées avec une légère surcote.

- Scie radiale pour tronçonnage posée sur table
- Visseuse équipée d'un embout de type Torx 20 (embout fourni dans la boîte de vis)



POINTS ESSENTIELS

Pose

1. Emboîtement par un système de rainure-languette sur la tranche longitudinale. En position horizontale, les lames se positionnent languette orientée vers le bas et rainure vers le haut. En pose verticale toujours démarer d'un angle (entrant ou sortant) avec la languette de la lame orientée vers cet angle.

2. Fixation Le vissage s'effectue dans l'encoche prévue sous la rainure à l'aide d'une vis 4.2x32mm (réf. FDI940). Le recouvrement de la lame suivante permet une pose parfaitement invisible. Prévoir une vis à chaque intersection avec un linteau.

3. Ventilation Une lame d'air d'au moins 20mm doit toujours être aménagée entre le support et le parement.


4. Entraxe et Linteaux Les lames MEZZO se posent sur des linteaux bois de section 27x40mm. Durabilité des linteaux : classe d'emploi 2 avec bande de protection EPDM ou classe 3b. Chaque linteau est espacé de 44cm. Les linteaux se posent sur un support plan et étanche à l'eau.

5. Jeu de dilatation En partie courante, respectez un jeu de 3mm en jonction de lames et, aux extrémités, un jeu de 5mm (angles, menuiseries etc) pour assurer la dilatation.



Stockage et Entretien

Le bois composite est une matière sensible au flUAGE. Il est impératif de stocker les lames toujours à plat et sur toute leur longueur. Conserver la bâche de protection des palettes pendant les travaux comme protection. Eviter de poser des charges sur les palettes de lames.

ILLUSTRATIONS TECHNIQUES





1. JONCTION DES LAMES



Jeu de dilatation de 3mm en bout de lames à respecter. Doubler les tasseaux aux jonctions de lames. La pose des lames MEZZO peut s'effectuer soit par un alignement continu du joint de dilatation soit par une pose à joints perdus (comme un parquet mais nécessite un calepinage au préalable).

ILLUSTRATIONS TECHNIQUES

2. DÉPART



Démarrer la pose des lames à 5cm du sol. Fixation des lames sur liteaux bois d'épaisseur 27mm et de largeur vue 40mm avec vissage dans l'encoche de la languette inférieure.



3. FINITION



Prévoir un espace de 15mm pour l'aération en partie haute et une retombée d'au moins 30mm pour assurer l'étanchéité du support.

ILLUSTRATIONS TECHNIQUES


4. ANGLE RENTRANT




Prévoir un jeu de 5mm pour assurer la dilatation.

La dernière lame délinéée sera fixée par une vis inox A2 4x40mm (non fournie).

5. ANGLE SORTANT



6. POSE HORIZONTALE DÉPART



L'angle sortant se traite par juxtaposition des lames après avoir délinéé la languette basse. Prévoir un jeu de 5mm pour assurer la dilatation. La dernière lame délinéée sera fixée par une vis inox A2 4x40mm (non fournie).

Pour la pose horizontale, démarrer l'assemblage des lames par le bas et orienter les lames avec la languette positionnée vers le bas.